

Code de configuration :

1.0 Configuration des matériaux

Sélectionnez une option parmi les suivantes:

Les opérateurs ne pourront choisir qu'entre des tarifs préprogrammés

P-PRG a ON dans menu MODE

ou

Le contrôleur permettra de sélectionner des taux entre un minimum et un maximum avec choix de pas (option échelle)

P-PRG a OFF dans menu MODE (USINE)

1.1 Activation et Nom des matériaux

Actif	Nouveau nom
<i>(On dans menu ACTIF)</i>	<i>(Nom)</i>

Sel

Sable

Mat A

Mat B

1.2 Taux préprogrammés (Remplissez cette section uniquement si vous choisissez l'option P-PRG à On) Notez que vous pouvez programmer 8 taux ou moins

Sel:	1	2	3	4	5	6	7	8
Sable	1	2	3	4	5	6	7	8
Mat A	1	2	3	4	5	6	7	8
Mat B	1	2	3	4	5	6	7	8

1.3 Taux avec minimum, maximum et choix de pas (Remplissez cette section uniquement si vous choisissez l'option de P-PRG à Off)

MIN (Kg/Km)	MAX(Kg/Km)	PAS (5,10,25,50,75 ou 100)
<i>(KKMIN)</i>	<i>(KKMAX)</i>	<i>(S-EDIT)</i>

Sel :

Sable :

Mat A :

Mat B :

1.4 Poids de votre matériel (si vous souhaitez une masse volumétrique réel au lieu des poids théoriques du gouvernement)

Poids d'un contenant de 20 litres Sel : Sable: Mat A : Mat B :

Multiplié par 12.5 pour la boîte Québec 1/4m3

2.0 Configuration du tourniquet (*LARGEUR*)

2.1 Largeur maximale

Quelle est la largeur maximale que vous souhaitez étendre avec le tourniquet en mètres ? La largeur est la mesure du diamètre du cercle couvert par l'épandage et le maximum possible est de 9,5 m. La plupart des municipalités limite le maximum à 3,5 mètres

Largeur maximum en mètres (*L/MAX*) :

2.2 Configuration (Mètres vs Échelle)

Choisissez une option:

Option 1 : La valeur vue par l'opérateur sur l'afficheur correspond au diamètre en mètres du cercle parcouru par l'épandage. Cette option vous permettra d'avoir 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m et ainsi de suite. La plus petit diamètre disponible est de 0,5 mètre.

Option 2 : La valeur vue par l'opérateur sur l'afficheur correspond à une échelle de 0,5 à 9,5, 0,5 étant la largeur minimale lorsque le tourniquet commence tout juste à bouger et 9,5 étant la largeur maximale que vous avez décidée à 2,1.

2.3 Sélection d'échelle (*PAS*)

Pas de 0.5	Pas de 1.0 (affichera 1 à 9 au lieu de 0,5 à 9,5 avec la 2ème option)
------------	---

2.4 Tourniquet lorsque le convoyeur est a l'arrêt (*ARRET*)

Voulez-vous que votre tourniquet s'arrête lorsque le véhicule n'est plus en déplacement ?

Oui (cela fera arrêter le tourniquet à chaque fois que le véhicule s'arrêtera)
Non (cela permettra au tourniquet de continuer à se vider pendant que le véhicule est à l'arrêt)

(*ON*) usine

(*OFF*)

3.0 Taux d'épandage maximum

3.1 Configuration du Maximum du tourniquet (*Largeur dans menu MAX*)

Choisissez une option:

Option 1 : L'activation du MAX ne change pas la largeur, elle restera la même qu'avant d'appuyer sur le bouton de MAX.

(OFF) usine

Option 2 : Le tourniquet passera à la largeur configurée pour chaque matériau lors de l'activation du MAX, mais le contrôleur permettra à l'opérateur de modifier la largeur pendant le MAX.

(TEMP)

Option 3 : Le tourniquet passera à la largeur configurée pour chaque matériau lors de l'activation du MAX et il ne sera pas possible de modifier la largeur pendant le MAX.

(PERM)

3.1 Taux de MAX et largeur

Taux (Kg/Km)

Largeur (pour option 2 et 3 seulement)

Salt :

Sand :

Mat A :

Mat B :

3.2 Temps du MAX (*DURÉE*)

Combien de temps voulez-vous que le MAX dure ? Vous pouvez toujours arrêter le MAX avant la fin du minuteur en appuyant une deuxième fois sur le bouton de MAX.

minutes

secondes

3.3 Vitesse minimal simulée (*V/MIN*)- réglage d'usine 20km/h

Quelle est la vitesse minimale que vous souhaitez simuler lors du MAX ? Il s'agit également de s'assurer que vous pouvez avoir du matériel sous vos roues lors du freinage. Une valeur trop élevée aura pour conséquence de mettre trop de matériel lors de l'épandage à basse vitesse. Une valeur trop faible ne vous permettra pas d'épandre suffisamment de matériau lorsque les roues sont bloquées en descente.

Km/h

4.0 Option du mode Manuel

Choisissez une option :

Le mode manuel est toujours inactif.

(INACTIF)

Le mode manuel ne fonctionne que lorsque le véhicule ne bouge pas.

(ARRET) usine

Le mode manuel est toujours actif. Les Kg répartis sur "manuel" apparaîtront dans les compteurs. N'utilisez pas de Manuel pour décharger le camion avec cette option.

(TOUJOURS)